# Quick-Guide Turbo-Freezer XL (Freezer XL1 - XL3 & XE1)

## System-Menü (Freezer)

SPACE Zurück zum Atari

**RESET** Kaltstart

S Speichern auf Disk

C Cassette
B Boot

F File -> Filename eingeben oder RETURN für "CORE"

R Speichern in RamDisk

Filename

**E** Laden von Disk

F File -> Filename eingeben oder RETURN für "CORE"

X Laden von RamDisk

Filename

Z RAM von \$C000 -\$FFFF löschen (OS)

DOS / Debugger

## DOS

DIR Directory (alle Dateien)

DIR fn Directory bestimmter Dateinamen

**DEL** fn Datei löschen

FMS formatieren Single Density
FME formatieren Enhanced Density
FMD formatieren Double Density

LOC fn Datei sichern
UNL fn Datei entsichern

**REN** fn, fn Umbenennen

LOA Object-Datei laden

SAV fn,a,e Object-Datei erzeugen von Hexadr Anfang bis Hexadr Ende

/Q Quittieren (Y)
/A Alle Dateien

Q zum Hauptmenü

### **DEBUGGER**

Debugger-Eingaben müssen ohne die zur Übersichtlichkeit dargestellten Leerzeichen gemacht werden

D Adr1, Adr2 Speicherinhalt anzeigen (DISPLAY)

R Register Anzeigen R<Byte,Byte... Register ändern

L Adr1,Adr2 Dissassemblieren (LIST)
G Adr Return-Adresse ändern (GO)
SR Sn Sector lesen (SECTOR READ)
SW Sn Sector schreiben (SECTOR WRITE)
C Adr<Byte,Byte... Speicherinhalt ändern (CHANGE)</pre>

**Q** zum Hauptmenü

#### Erläuterungen

fn Datei oder Gerät:Datei

Sn Sector-Nummer a Hex Anfang e Hex Ende